



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** 1st click | 1. Position
- 6** 2nd click | 2 Position
- 7** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 8** Second | Sekunde
- 9** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 10** Date | Datum
- A** Button A | Taste A | stop | start
- B** Button B | Taste B | reset | Rücksetzung

**Battery | Batterie**

SR927W

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota OS20

**Case thickness | Gehäusehöhe**

13 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

152 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal | Metall

Clasp pin | Spangenstein

**Stopwatch**

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B. You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use button A to adjust the hand. With the tachymeter function you can estimate the speed if the distance is known.

**Stoppuhr**

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt. Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit der Taste A den Zeiger verstellen. Mit der Tachymeterfunktion kannst du bei bekannter Streckenlänge die Geschwindigkeit abschätzen.

**Setting the time and date**

You can adjust the time by turning the crown in position two. In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre